



INFORMATION TECHNIQUE

22. octobre 2019

TI2119

Type(s) de distributeur :

FS / SÜ / SN48 / GF 75 / GF 99 / GF XL / FK

Nouveau logiciel de distributeur

Les fonctions énumérées ci-dessous concernent tous les types de distributeurs :

Localisation

Les textes de l'afficheur en langues étrangères ont été améliorés.

Systèmes de paiement

La fonction « Réévaluation » a été développée. Pour répondre à certaines demandes, les billets ne seront plus acceptés que pour créditer un système de paiement sans espèces.

Executive

Le protocole « Executive » sera dorénavant mieux soutenu. Dans certaines langues étrangères, le problème de manipulation en mode Executive avec l'appui de la touche de remboursement a été résolu.

Fonctions spéciales pour FS, SÜ et SN48

- L'éclairage des produits peut être configuré de manière à s'éteindre automatiquement dès que vous ouvrez la porte du distributeur.
- Le menu de surveillance de l'espace réfrigéré a été activé pour les distributeurs LM en variantes 02 et 39. Il permet de programmer les plateaux LM à surveiller.

INFORMATION TECHNIQUE

Logiciel de série actuel FK (à partir du n° de série : 90488670) :

Distributeur	Commande	Logiciel
FK	M32	FKMJ606.pat

Logiciels de série actuels FS / SÜ / SN (à partir du n° de série : 90488661) :

Distributeur	Commande	Logiciel
FS / SÜ / SN/Softdrop	M32	FSMJ606.pat
FS /SÜ LM	M32	FSMJ606.lm

Logiciels de série actuels Robimat 75 / 99 (à partir du n° de série 90488646) :

Distributeur	Commande	Logiciel
Robimat 75 / 99	M32	FSMJ606.rob
Robimat 75 / 99 LM	M32	FSMJ606.rlm

Logiciels de série actuels Robimat XL / XM (à partir du n° de série 90488665).

Distributeur	Commande	Logiciel
Robimat XL / XM	M32	ROMJ606.pat

Vous pouvez bien sûr télécharger gratuitement les mises à jour de logiciels mentionnées de notre centre de téléchargement (<https://www.sielaff.de/download-center/>).

Sielaff GmbH & Co. KG Automatenbau Herrieden