



INFORMATION TECHNIQUE

Date : 20.11.2023
IT : 1523
Type(s) de distributeur(s) : SiLine GF;
SiLine SÜ;
SiLine HG;
SiLine RN

SiLine Software 0.19.1

Le nouveau logiciel SiLine 0.19.1 offre de nouvelles fonctions et améliore les propriétés existantes. Nous attirons votre attention sur quelques points forts. Les fonctions énumérées ci-dessous concernent les distributeurs SiLine :

Mode hôtel

Le mode hôtel ne peut dorénavant plus être globalement activé, mais il peut être activé ou désactivé pour chacune des sélections. En outre, un profil horaire a été implémenté pour le mode hôtel afin de pouvoir le paramétrer sur [activé], [désactivé] ou [programmé] dans [Configuration de la machine] → [Paramètres de temps]. Pour les produits pour lesquels le mode hôtel doit être activé, il faut en plus activer le mode hôtel dans la configuration du produit. Si le mode hôtel est activé et activé pour un produit, le client doit saisir un code à quatre chiffres avant l'achat. Sinon, le produit ne peut pas être vendu.

Statistiques

Dans [Statistiques] → [Transfert de données], on trouve la fonction [Cloner le distributeur sur clé usb]. Si une clé usb est insérée, l'assistant guidé démarre. Il est possible de copier sur la clé USB tous les paramètres ou bien une sélection des paramètres suivants.

- Diaporama
- Photos des produits
- Ingrédients (seulement pour HG)
- Configuration du distributeur

Si la clé usb avec la structure de dossiers créée est insérée dans un autre distributeur, un assistant démarre. On peut alors choisir quels réglages parmi les suivants sont à copier dans le nouveau distributeur.

- Diaporama
- Photos des produits
- Ingrédients (seulement pour HG)
- Configuration dans les distributeurs

Dans ce cadre, les noms de produits avec leurs traductions sont également repris dans la configuration (liste EVA 64) si bien que ceux-ci peut être transférés à d'autres distributeurs.

Stabilité

La stabilité du logiciel a été améliorée.



SiLine SÜ av asc

La commande de l'ascenseur a été optimisée pour le mécanisme de commande à courroie.
Les 2èmes blocs confiseurs à poussoir sont à présent accompagnés dans la commande d'ascenseur

SiLine HG

Les fonctions énumérées ci-dessous concernent tous les types de distributeurs SiLine HG :

Gobelets

Pour certains gobelets, en particulier les gobelets plastiques légers, la distribution du gobelet dans le support de gobelets peut être améliorée en désactivant la position de prémaintien. Le gobelet tombe alors sur le support de gobelets entièrement fermé et non plus sur le support de gobelets à demi ouvert comme en position de prémaintien activée. La position de prémaintien peut être paramétrée séparément pour les deux tourelles à gobelets dans [Configuration de la machine] → [Généralités]. À la livraison, la position de prémaintien est activée pour toutes tourelles à gobelets présentes. En outre, le module de support à gobelets a été encore optimisé.

Après le début de la vente, en premier, un gobelet est envoyé dans le support de gobelets. Si le gobelet est retiré de la distribution avant le début de la distribution du produit, la vente est interrompue et le prix du produit est rendu. Une alternative est de paramétrer dans [Configuration du produit] → [Généralités] → [Activer le vol de gobelet] pour que le prix du produit soit encaissé si le gobelet est retiré avant le début de la vente.

Il est possible de régler une valeur pour [Décalage gobelet] dans [Configuration de la machine] → [Généralités]. Si une valeur > 0 y est saisie (p. ex. 50), alors les ventes avec sa propre tasse ne sont pas comptabilisées en statistique sous le numéro de sélection d'origine (p. ex 14) mais sous le numéro de sélection + la valeur de décalage paramétrée (dans l'exemple 14 + 50, donc 64). Cela permet de différencier dans les statistiques les ventes avec le gobelet du distributeur et les ventes avec sa propre tasse.

Test du module

Le menu [Test du module] de la page de démarrage du menu de service a été entièrement retravaillé. À la mise en service du distributeur, le chauffage peut être allumé ici et le chauffe-eau rempli. De plus, les distributions de gobelets peuvent se faire et une quantité définie d'eau peut être distribuée pour vérification du débit. Comme avant, les principaux paramètres électroniques peuvent être lus dans la sous-rubrique [Alimentation électrique].

Bac à marc de café

Lorsque le compteur de marcs de café est activé, le bouton [Réinitialiser compteur de marcs] apparaît sur la page de démarrage du menu de service. Ainsi, au remplissage/vidage du distributeur, le compteur de marcs peut être réinitialisé à sa valeur de départ par un clic.

Prix

Les lignes de prix pour les deux gobelets sont paramétrables à [Produits] → [Configuration].

La vente test s'exécute toujours en vente libre, même si le distributeur n'est lui-même pas en vente libre.



Produits et recettes

Le menu [Produits] → [Configuration] a été entièrement retravaillé et agencé de façon plus lisible. Entre autres, les recettes disponibles peuvent être filtrées par type et taille ou à l'aide d'un texte de recherche.

Le menu Configuration des recettes a été entièrement retravaillé et amélioré.

Première mise en service

La première mise en service a été entièrement retravaillée et étendue. Elle permet de paramétrer le nombre d'infuseurs, moulins, bas de produit et mixeurs.. En outre les options Sucre sec, Distribution de spatules, Vanne pour l'eau chaude, Vanne pour l'Americano, Éclairage design et Verrou électronique de porte peuvent être activés. De plus, les tourelles à gobelets, l'affectation des mixeurs et les bacs de produit peuvent se configurer. La première mise en service peut être réitérée via deux codes de service pour configurer les modifications après une transformation.

- 99M81M réinitialise la base de données à l'état à la livraison, tous les réglages et paramétrages, choix et recettes personnalisés sont effacés.
 - Après la première mise en service, une affectation des sélections par défaut et des recettes aromatisées par défaut se chargent.
- 99M88M réitère la première mise en service mais conserve alors tous les réglages et paramétrages, choix et recettes.
 - Après la première mise en service, les recettes antérieures se chargent.
 - Notez que, pour une configuration de Duo vers Mono, les recettes pourraient ne plus être disponibles en conséquence. Ainsi, la recette Espresso ne sera pas exemple plus chargée. Nous conseillons de cloner les paramètres du distributeur sur une clé usb avant toute modification.

Le menu de calibrage a été entièrement retravaillé. À la livraison, des valeurs de calibrage par défaut sont déjà fixées, ce qui permet de démarrer directement avec une distribution de produit.

Nous conseillons d'utiliser la version logicielle pour assurer un produit optimal.

Téléchargement

Vous trouverez le logiciel actuel correspondant sur notre page d'accueil dans le [centre de téléchargement](#).

Distributeur	Version de logiciel actuelle	Départ usine à partir du n° de série
SÜ SiLine S	0.19.1	90548452
SÜ SiLine M	0.19.1	90548385
GF SiLine	0.19.1	90548384
RN SiLine	0.19.1	90550326
HG SiLine	0.19.1	90541640

Sielafl GmbH & Co. KG Automatenbau Herrieden