



INFORMATION TECHNIQUE

13. juillet 2021

TI1121

Type(s) de distributeur(s) :

Distributeurs SiVend

Créditer des cartes avec un montant prédéfini

Le paiement sans espèces est de plus en plus apprécié. Les systèmes Cashless avec « montant prédéfini » sont utilisés jusque dans les entreprises. Nos distributeurs avec afficheur à 2/4 lignes peuvent aussi être utilisés pour créditer les cartes. Voici comment configurer votre distributeur pour pouvoir créditer une carte avec un billet.

Créditer

Dans ce scénario, le billet ne sera utilisé que pour créditer la carte. Il n'est alors pas possible d'acheter un produit avec ce billet.

Configuration du hardware :

Lecteur de billets	Oui
Lecteur Cashless	Oui

Configuration du logiciel

1. Activer [Créditer].
2. Bloquer les billets avec [01].

Explication

Des billets bloqués sont utilisés par le logiciel du distributeur pour pouvoir créditer. Les billets peuvent avoir le statut suivant :

- [00] (Le billet sera toujours accepté)
- [10] (Le billet sera contrôlé avec une plus grande exactitude)
- [01] (le billet est bloqué)



INFORMATION TECHNIQUE

Choix du produit

En cas de vente via système Cashless, nous recommandons de vérifier [TEMPS DE PRÉSÉL]. Il est ici possible de programmer le laps de temps entre la sélection du produit et le paiement du crédit.

Rendu monnaie

Si seuls les paiements Cashless sont acceptés et que le distributeur affiche [MONNAIE INDISPONIBLE], il faut programmer la rubrique [CORRECT CHANGE] sur [never].

Sielaff GmbH & Co. KG, constructeur de distributeurs à Herrieden