



INFORMATION TECHNIQUE

Date : 06.03.2023
TI : 0223
Type(s) de distributeur(s) : SÜ SiLine; GF SiLine; HG SiLine; RN SiLine SiOne;

SiLine Software 0.18.0

Le nouveau SiLine Software 0.18.0 propose de nouvelles fonctions tout en optimisant les fonctions existantes. Nous attirons votre attention sur quelques points forts. Les fonctions énumérées ci-dessous concernent les distributeurs SiLine :

Nettoyage

Le nettoyage de l'écran a été amélioré. Il est maintenant possible de fixer la durée pendant laquelle l'écran est désactivé entre 0 et 200 secondes.

Télémétrie

La configuration du modem LTE TRB140 du fabricant Teltonika (numéro d'article Sielaff : 8670766000) a été enregistrée dans le logiciel, de sorte qu'il peut désormais être utilisé sans problème.

Heure et date

Sous Paramètres réseau, il est possible de configurer un serveur (de temps) NTP et un serveur DNS afin de consulter la date et l'heure en ligne. Si un serveur NTP-Server a été activé il ne sera plus possible de changer manuellement la date et l'heure dans les paramètres de temps.

Si un serveur de temps n'est pas à disposition, il est possible, selon la configuration du réseau, d'utiliser un pool NTP tel que <https://www.ntppool.org/>. Veuillez tenir compte des éventuelles conditions d'utilisation de l'opérateur NTP ainsi que de la présence d'une connexion Internet.

API REST

Les commandes suivantes ont été ajoutées à l'API REST :

restartprocessesGet	Redémarrage de tous les processus de la machine.
rebootGet	Redémarrage de la machine complète.

La machine ou les processus peuvent ainsi être redémarrée/s à distance via l'API REST.

SÜ SiLine

Les fonctions énumérées ci-dessous concernent tous les distributeurs SÜ SiLine.

Le mode Grand public a été amélioré. Il ne devra plus être configuré séparément mais sera activé automatiquement si, dans la rubrique Paramètres machine, la valeur « Sélection sécurité externe » dans « Type de sélection » a été choisie.

SÜ SiLine avec ascenseur

La commande de la serrure pour les distributeurs avec ascenseur a été améliorée.

En cas de blocage de l'ascenseur, un moteur alternatif sera démarré. Si tous les moteurs alternatifs ne peuvent pas non plus être démarrés, la vente sera interrompue et une course de référence sera déclenchée.

Le logiciel est compatible avec la nouvelle courroie d'entraînement de l'ascenseur (SÜ SiLine Typ 04).



GF SiLine

Les fonctions énumérées ci-dessous concernent tous les distributeurs GF SiLine.
Afin d'éviter une panne du groupe de froid, l'état du refroidissement sera vérifié périodiquement et, le cas échéant, le groupe de froid sera remis en route.

RN SiLine

Les fonctions énumérées ci-dessous concernent tous les distributeurs RN SiLine.

Le vidage des deux hoppers peut maintenant se faire dans le menu Hopper. Il est possible de ne faire distribuer qu'une seule pièce ou tout le contenu.

Le processus d'acceptation a été amélioré.

Le menu de service a été amélioré.

Téléchargement

Vous trouverez le logiciel actuel correspondant sur notre page d'accueil dans le [centre de téléchargement](#).

Appareil	Version de logiciel actuelle	Départ usine à partir du n° de série
SÜ SiLine S	0.18.0	90539754
SÜ SiLine M	0.18.0	90539772
SÜ SiLine Lift M	0.18.0	90539751
GF SiLine	0.18.00.18.0	90539750
RN SiLine	0.18.0	-

Sielaff GmbH & Co. KG Automatenbau Herrieden