




VS Tassenwärmer Siemonie

415 67 010 30

Index 00

Stand: 14.05.2014

Sielaff GmbH & Co. KG
Automatenbau
Postfach 20
D-91565 Herrieden
Münchener Straße 20
D-91567 Herrieden
Telefon: +49 (0) 9825 180
Telefax: +49 (0) 9825 18111

DE

Originalbetriebsanleitung

E-Mail: info@sielaff.de
Internet: <http://www.sielaff.de>

Betriebsanleitung



Copyright

© SIELAFF GmbH & Co. KG Automatenbau

Diese Dokumentation ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, der Entnahme von Abbildungen, der Funksendung, der Wiedergabe auf fotomechanischem oder ähnlichem Wege und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwendung, vorbehalten.

SIELAFF gibt keine Erklärungen oder Garantien hinsichtlich des Inhalts dieser Betriebsanleitung ab und lehnt es ausdrücklich ab, die Verantwortung für alle stillschweigend mit eingeschlossenen Mängelansprüche zu übernehmen. Darüber hinaus behält sich SIELAFF das Recht vor, diese Publikation zu aktualisieren und Änderungen vorzunehmen, ohne dabei die Verpflichtung einzugehen, jede Person von diesen Änderungen in Kenntnis zu setzen.

Index	Datum	Bemerkung	Seite(n)
00	14.05.2014	Anleitung erstellt	alle

Änderungen

Text, Bild und Daten entsprechen dem technischen Stand des Automaten zur Zeit der Drucklegung dieser Betriebsanleitung. Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung bleiben vorbehalten.

Varianten

Bitte beachten Sie, dass diese Anleitung für verschiedene Automaten-Varianten zutrifft. Es können daher Details beschrieben sein, die Ihr Automat möglicherweise nicht enthält.

Inhaltsverzeichnis

1	Sicherheit	4
2	Technische Daten.....	6
3	Elektroanschluss	6
4	Stellfüße einstellen	6
5	Reinigung	6
6	Ein und Ausschalten der Heizplatten	6
7	EG-Konformitätserklärung	7

1 Sicherheit

Die Bedienungsanleitung ist am Einsatzort an leicht erreichbarer Stelle aufzubewahren, an der sie jederzeit eingesehen werden kann.

- Der Tassenwärmer darf nur zum Warmhalten von Tassen und Gläsern verwendet werden
- Vor Inbetriebnahme des Geräts muss die Bedienungsanleitung gelesen und verstanden werden.
- Bei Transport, Aufstellung, Wartung und Reparatur des Automaten müssen folgende Vorschriften und Richtlinien – in ihrer neuesten Fassung – zwingend beachtet werden:
 - EG-Richtlinien
 - VDE-Vorschriften
 - Landesspezifische Vorschriften
 - UVV-Unfallverhütungsvorschriften
 - Gewerbeordnung
 - Richtlinien der Berufsgenossenschaft
 - Vorschriften des zuständigen Stromversorgungsunternehmens
- Installation und Reparaturen des Geräts dürfen nur von geschulten Servicetechnikern durchgeführt werden.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/ oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Wenn die Anschlussleitung beschädigt ist, darf diese, um Gefährdungen zu vermeiden, nur vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden.
- Gerätestecker nie in feuchtem Zustand in die Steckdose stecken oder mit nassen Händen anfassen
- Dem Tassenwärmer muss ein FI-Schutzschalter mit maximal 30mA Grenzfehlerstrom vorgeschaltet werden, die Absicherung darf maximal mit 16A erfolgen.
- Vor allen Reinigungsarbeiten muss der Netzstecker herausgezogen werden.
- Der Tassenwärmer ist nur für Innenraumaufstellung in trockenen und beheizten Räumen geeignet.
- Der Tassenwärmer darf nicht im gefüllten Zustand transportiert werden.
- Tassenwärmer nicht mit einem Wasserschlauch oder Hochdruckreiniger reinigen.
- Nur Originalersatzteile verwenden.



HINWEIS

Jede Veränderung oder Umbau des Tassenwärmers sind verboten!
Die Firma SIELAFF schließt für diese Fälle alle Mängelansprüche aus!

Hotline

Anfragen und Bestellungen werden unter folgender Anschrift bearbeitet:

SIELAFF GmbH & Co. KG Automatenbau
Münchener Strasse 20
D - 91567 Herrieden

Telefon:	(+49) 0 98 25 - 18 - 0	Zentrale
	(+49) 0 98 25 - 18 - 451	Service-Hotline
Telefax:	(+49) 0 98 25 - 18 - 111	Service
	(+49) 0 98 25 - 18 - 129	Auftragsannahme Ersatzteile
E-Mail:	info@sielaff.de	
www:	www.sielaff.de	

2 Technische Daten

Abmessungen B x H x T	330 x 600 x 425 mm
Elektrischer Anschluss	230 V – 50 Hz
Leistungsaufnahme	max. 170 W
Bauseitiger Elektroanschluss	Schutzkontakt-Steckdose (nach VDE installiert)
Umgebungstemperatur	5-32°C, max. Luftfeuchtigkeit 65%
Bauseitige Absicherung	Sicherungsautomat B16A
Fehlerstrom-Schutzschalter	$I_N = 30 \text{ mA}$
Maximaler Schalldruck	< 70 dB (A)
Gewicht	26 kg
Kapazität Tassen	Ebene 1 bis 3: 15 Kaffeetassen, 15 Macchiatotassen oder 25 Espressotassen Ebene 4: 12 Kaffeetassen
Oberflächentemperatur	max. 70°C (bei 25 °C Umgebungstemperatur)

3 Elektroanschluss

Der Tassenwärmer wird anschlussfertig mit Kabel und Schukostecker für Einphasen-Wechselstrom 230V/ 50Hz geliefert. Er muss an einer vorschriftsmäßig installierten Schutzkontaktsteckdose angeschlossen werden.

Der Anschlusswert beträgt max. 170 W, die Absicherung muss über eine Sicherung B16A erfolgen. Ein ortsfester Anschluss darf nur von einem dazu berechtigten Fachmann ausgeführt werden. Der Stecker muss nach dem Aufstellen des Gerätes zugänglich sein.

4 Stellfüße einstellen

Die 4 Stellfüße des Tassenwärmers sind höhenverstellbar. Sie müssen so eingestellt werden, dass der Tassenwärmer waagrecht steht.

5 Reinigung

Sie können alle Flächen des Tassenwärmers mit einem feuchten Tuch und Geschirrspülmittel reinigen. Schalten Sie hierfür den Tassenwärmer durch die Kippschalter aus.

6 Ein und Ausschalten der Heizplatten

Sie können die oberen drei Heizplatten sowie die untere Heizplatte separat ein- und ausschalten. Der obere Kippschalter steuert die oberen drei Heizplatten an, der untere Kippschalter die unterste Heizplatte.



EG-Konformitätserklärung für Maschinen

Hiermit erklären wir,

Sielaff GmbH & Co. KG
Automatenbau
Münchener Str. 20
D- 91567 Herrieden

als Hersteller, dass das nachstehend bezeichnete Produkt in seiner Konzipierung und Bauart, sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung konform ist mit den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen der EG-Richtlinie Maschinen, sowie die Vorschriften zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten erfüllt.

Bei einer mit uns nicht abgestimmten Änderung des Gerätes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Bezeichnung: Vorratsschrank
Typenreihe: VS

Aufkleber für Seriennummer

Zutreffende EG-Richtlinien:

EG-Richtlinie Maschinen: 2006/42/EG
Angewandte harmonisierte Normen:
EN 60335-1:2012

EU-Richtlinie RoHS: 2011/65/EU

Aufkleber für Typenschild

Die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG werden gemäß Anhang I, Nr. 1.5.1 der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG eingehalten.

Dokumentationsbevollmächtigter: Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Utschig, Sielaff GmbH & Co. KG, Münchener Str. 20, D-91567 Herrieden.

Herrieden, 03.01.2013
Ort, Datum

Herr Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Utschig
Geschäftsführer

SIELAFF GMBH & CO. KG
AUTOMATENBAU
Postfach 20
91565 Herrieden
Münchener Straße 20
91567 Herrieden
☎ 0 98 25 / 18-0
Fax 0 98 25 / 1 81 55
Firmenstempel