

TECHNISCHE INFORMATION

21. August 2019

Automatentyp/en:


TI2519

HG


Restwasser in Restwassereimer

Für unsere Standgeräte im HG Bereich, die einen Espressobrüher besitzen, haben wir einen Rüstsatz erstellt, bei dem das Restwasser nach der Brühung nicht in den Satzbehälter geleitet wird, sondern in den Restwasserbehälter. Sollten Sie diese Variante bevorzugen, können Sie sich den Rüstsatz mit der Artikelnummer 404 50 802 00 Abwasserleitung bestellen. Der Rüstsatz enthält eine detaillierte bebilderte Montageanleitung, mit deren Hilfe der Umbau möglich ist.

Vor dem Umbau



Nach dem Umbau



Bitte denken Sie daran, dass bei dieser Variante der Eimer relativ schnell voll wird und eventuell der Reinigungszyklus angepasst werden muss.

Sielaff GmbH & Co. KG Automatenbau Herrieden